FACHBLATT DES DEUTSCHEN FUNKTECHNISCHEN VERBANDES E.V.

Wellen Echos aus dem Weltenraum?

Neue Beobachtungen von Prof. Störmer. - Unbestätigte Meldungen.

Nach einer Meldung des "Berliner Lokal-Anzeigers" hat vor einigen Tagen Professor Störmer in Oslo vor der Norwegischen wissenschaftlichen Gesellschaft einen Vortrag gehalten, in dem er über neue Versuche mit kurzen elektrischen Wellen berichtet, die nach seiner Erklärung den Beweis erbringen. daß tatsächlich elektrische Wellen bis auf Millionen von Kilometern in den Weltenraum eindringen und nach einer Reflexion an leitenden Schichten wieder auf die Erde zurückgelangen.

Als vor etwa einem halben Jahr die ersten Mitteilungen über derartige Versuche laut wurden¹), erregten sie zwar starkes Aufsehen, begegneten aber anfangs begreiflicherweise einer allgemeinen Skepsis. Merkwürdig ist, daß sich in Deutschland wenigstens fast ausschließlich die Tageszeitungen bisweilen in nicht sehr kritischer Weise mit dieser Frage auseinandersetzten.

Der erste Versuch Störmers gründete sich auf zufällige, zum Teil von Amateuren gemachte Beobachtungen, bei denen Signale des Kurzwellensenders in Eindhoven doppelt empfangen wurden, und zwar folgte dem Empfang eines Signals nach Ablauf einiger Sekunden eine Wiederholung. Im Anschluß an diese zufälligen Beobachtungen vorgenommene systematische Versuche mit dem holländischen Sender schienen die Beobachtungen zu bestätigen. Signalwiederholungen wurden an verschiedenen Stellen beobachtet.

Den neuesten Zeitungsmeldungen zufolge soll nun Prof. Störmer ein Wiederauftreten der höchst merkwürdigen Erscheinungen, die längere Zeit nicht mehr beobachtet werden konnten, für Ende Februar vorausgesagt haben, und es sollen tatsächlich bei Versuchen, die zwischen dem 14. und 18. Februar angestellt wurden, an vielen Stellen derartige Echosignale einwandfrei festgestellt worden sein. Die Versuche wurden außer mit dem holländischen Sender in Eindhoven auch mit einem norwegischen Sender angestellt und lieferten für beide positive Ergebnisse. Die Zeit zwischen dem Eintreffen des direkten Signals am Empfänger und seiner Wiederholung betrug in der Mehrzahl der Fälle etwa 14 Sekunden, in anderen Fällen 21 und 28 Sekunden.

Schon bei Besprechung der zuerst bekanntgewordenen Versuche haben wir auf in gewisser Hinsicht ähnliche Erscheinungen hingewiesen, deren Existenz, durch eine große Anzahl exakter Beobachtungen bestätigt, unzweifelhaft feststeht. Bei transozeanischen Telegraphieversuchen kurzen Wellen wurde festgestellt, daß ebenfalls am Emp-fangsort außer dem eigentlichen Signal eine Anzahl von Wiederholungen eintritt. Zu der Erklärung dieser Erscheinungen zieht man bekanntlich die Heavisideschicht heran, die in Form einer leitenden Gasschicht die Erde umgibt, so daß die elektrischen Wellen, zwischen zwei leitenden und daher reflektierenden Kugelschichten eingeschlossen, diesen Raum nicht verlassen können. Diese Annahme erklärt einmal die Tatsache, daß die kurzen Wellen, die nicht wie die langen Wellen gewissermaßen an die Erdoberfläche gefesselt sind, überhaupt der Erdkrümmung folgen, sie führt aber auch weiterhin zu der Annahme, daß eine elektrische Welle, die sich ja vom Sender aus in allen Richtungen ausbreitet, nicht nur auf dem kürzesten Wege vom Sender zum Empfänger gelangen muß, sondern auch auf andern Wegen, nämlich in entgegengesetzter Richtung um die Erde herum, Ferner wird eine elektrische Welle, nachdem sie den Empfänger passiert hat, sich weiter ausbreiten und nach einem ganzen Umlauf um die Erde ein zweites Mal usw. auf den Empfänger treffen. Da der Erdumfang 40 000 km beträgt und die elektrischen Wellen sich mit einer Geschwindigkeit von 300 000 km ausbreiten, müssen die Zeitdifferenzen zwischen den Signalen in der Größenordnung von ein zehntel Sekunden liegen. In der Tat sind die beobachteten Zeitdifferenzen mit den aus den Weglängen errechneten in völliger Übereinstimmung.

Schon aus der ganz anderen Größenordnung der Zeitdifferenzen zwischen den Signalen und ihren Wiederholungen bei den Störmerschen Versuchen gegenüber den
soeben erörterten ergibt sich, daß zur Erklärung der Störmerschen Versuche die Heavisideschicht kaum in Frage
kommen kann. Zeitdifferenzen von sieben Sekunden bedeuten Entfernungen von mehreren Millionen Kilometern.
Der Erdumfang müßte nicht ein- oder zweimal, sondern
50- bis 100mal und noch öfter umlaufen werden, damit man
auf die bei den Störmerschen Versuchen erhaltenen Zeitdifferenzen kommt. Es ist immerhin schwer einzusehen, warum
das Signal erst nach mehrfachem Umlauf empfangen werden
sollte, ohne daß zuvor schon die anderen Wellendurchgänge
vom Empfänger registriert worden wären.

Prof. Störmer glaubt die Erscheinungen auf andere, in sehr großer Erdentfernung vorhandene leitende Schichten, an denen Reflexionen stattfinden, zurückführen zu können. Man nimmt bekanntlich an, daß auf der Sonne starke elektromagnetische Störungen, die sich auch in Form von Sonnenflecken äußern, entstehen, wobei Elektronen mit großer Geschwindigkeit ausgeschleudert werden, die in Erdnähe geraten und genau so wie die Kathodenstrahlen in unseren Verstärkerröhren durch elektrische und magnetische Kräfte in ihrer Ausbreitung beeinflußt werden. Unter Einwirkung des magnetischen Feldes der Erde bewegen sich diese, auch als Nordlicht in Erscheinung tretende Kathodenstrahlen in bestimmten Bahnen. Man hat Berechnungen über die Lage dieser sich in Hohlschichten um die Erde ausbreitenden Elektronenmassen angestellt; die Ergebnisse dieser Berechnungen und die dabei festgestellten Entfernungen scheinen die Annahme einer Reflexion der Wellen an diesen Schichten zu stützen.

Da das Auftreten und die Lage dieser Schichten einerseits von der jeweiligen Stellung der Erde zur Sonne, andererseits aber von der Sonnenfleckenperiode abhängig ist, wäre darin auch eine Möglichkeit für die Voraussage des Auftretens des Weltraumechos gegeben

Was schließlich die Frage betrifft, wie denn überhaupt die elektrischen Wellen die leitende Heavisideschicht durchstoßen und so in den Weltenraum gelangen können, so ist dazu zu sagen, daß es sich ja nicht um einen Spiegel nach Art eines undurchdringlichen Metallspiegels handelt, sondern um eine Art Spiegel, wie er z. B. zwischen Wasser und Luft besteht. Das Licht einer im Wasser befindlichen elektrischen Lampe kann bis zu einem bestimmten steilen Winkel aus dem Wasser in die Luft eintreten; fällt das Licht flacher, dann wird es wie von einem Spiegel an der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft zurückgeworfen. Man bezeichnet das als totale Reflexion. So können auch die elektrischen

177

^{1) &}quot;Funk-Bastler" Jahr 1928, Heft 48, Seite 741.

Wellen bei senkrechtem oder steilem Auftreffen die Heavisideschicht durchstoßen und werden erst bei flacherem Winkel reflektiert. Der Grenzwinkel, bei dem Reflexion eintritt, hängt von der Wellenlänge ab.

Merkwürdig ist jedoch, daß die Wellen nach Zurücklegung solch enormer Entfernungen und der dabei erfolgenden Zerstreuung im Raum noch mit einer wahrnehmbaren Intensität zur Erde zurückgelangen sollen; denn anscheinend fehlt für die von Prof. Störmer untersuchten Vorgänge die die alektrische Strahlungsenergie zusammenhaltende Wirkung elektrische Strahlungsenergie zusammenhaltende

der beiden leitenden Schichten, zwischen denen die um die

Erde laufende Strahlung vor sich geht.
So interessant auch diese bisher nur in Tageszeitungen bekanntgegebenen Beobachtungen Prof. Störmers sind, wird man ihnen doch so lange mit Zurückhaltung begegnen müssen, bis eine wissenschaftliche Nachprüfung erfolgt ist. Eine praktische wissenschaftliche Bedeutung könnten die Versuche als Hilfsmittel für die Untersuchung der sich in großer Erdentfernung abspielenden elektrischen Vorgänge gewinnen.

Zur Lautsprecherverteilung bei Saalrundfunk

Die Entwicklung der modernen Niederfrequenzverstärker die Erzeugung großer Ausgangsleistungen verhältnismäßig bequem gemacht. Die Aufgabe, in großen Sälen und auf freien Plätzen Lautsprechervorführungen zu veranstalten, hat lange Zeit Schwierigkeiten gemacht, kann aber heute wohl als gelöst angesehen werden.

Die Eigenschaften der modernen Lautsprecherröhren er-möglichen durch Parallelschalten mehrerer solcher Röhren




Abb. 1. Die Verteilung der Lautsprecher in einem Raum von $20\times50\,\mathrm{m}$ Fläche. — Abb. 2. Die Lautstärkeverteilung bei Benutzung von 10 Lautsprechern zu je 1 Watt. — Abb. 3. Lautstärkekurve bei Benutzung nur eines Großlautsprechers.

schon bei verhältnismäßig niedrigen und leicht herstellbaren Anodenspannungen die Erzeugung von einigen Watt Wechselstrom-Endleistung. Wenn man von kleiner Kopfhörerlautstärke, wie sie eine Elektroschalldose oder das Audion eines Empfangsgeräts oder ein Besprechungsmikrophon liefert, und die in der Größenordnung von 10⁻⁵ Watt liegt, ausgeht, so muß die Verstärkungsziffer eines Gerätes mit dieser Endleistung außerordentlich hoch sein. Die aus-geglichenen Kurven der Frequenzabhängigkeit moderner Niederfrequenztransformatoren haben die dreistufige Verstärkung mit Transformatorkopplung ermöglicht, die die verlangten Eigenschaften mit absoluter Stabilität vereinigt.

Der zweite Weg zur Erzielung sehr großer Verstärkungs-ziffern besteht in der Verwendung getrennter Batterien für jede Stufe bei beliebiger Kopplung. So unbequem und schwierig er ist, muß er doch für die Erzeugung von Leistungen über 20 Watt, wie sie ein Großlautsprecher verlangt, benutzt werden.

Tatsächlich wird auch bei den heute bekannten Großlautsprechern mit Energien von 200-1000 Watt gearbeitet. Die Erscheinungen, die dabei auftreten, sind bekannt: Die Zone günstiger Lautstärke ist sehr eng begrenzt. Die quadratische Abhängigkeit der Lautstärke von der Entfernung bedingt

eine breite Zone unangenehm großer Lautstärke in der Nähe des Großlautsprechers und die Aufwendung ganz ungewöhnlicher Schalleistungen zur Erreichung größerer Entfernungen. Es ist aber ein oft bewiesenes psychologisches Moment, daß unser Ohr eine Lautstärke, die sehr viel größer ist als die vom Original gewohnte, als klanglich schlecht empfindet, wenn sie auch so vollkommen als möglich ist. Die Sprache eines Großlautsprechers wird deshalb erst in einiger Entfernung gut verständlich und erst in großer Ent-fernung für das Ohr einwandfrei.

Der Vergleich mit einem Scheinwerfer ist naheliegend. In kleiner Entfernung eine unangenehme und unzweckmäßige Helligkeit, die nur bei ganz großer Intensität bis auf größere Entfernungen durchzudringen vermag. Ebensowenig, wie man zur Beleuchtung eines großen Saales einen einzigen starken Scheinwerfer verwenden wird, sollte man für große Lautsprechervorführungen einen Großlautsprecher verwenden. Der bei Saalbeleuchtung üblichen Aufteilung der Lichtquelle in zahlreiche kleinere Beleuchtungskörper entspricht die Verwendung mehrerer Lautsprecher, deren Lautstärke dann nur so groß zu sein braucht, wie normale Typen sie zu liefern vermögen. Damit ist es auch möglich, mit sehr viel kleineren elektrischen Energien auszukommen.

Eine einfache Rechnung dient zum Beweis. Ein Saal von 20 × 50 m Fläche soll mit Lautsprechermusik versorgt wer-In den Abb. 1 bis 3 sind beide Möglichkeiten skizziert. In Abb. 1 stellt g einen Großlautsprecher, die kleinen Kreise zehn über den Saal verteilte kleine Lautsprecher dar. Die Kurven in Abb. 2 und 3 geben die Schallstärkeverteilung wieder. Betrachten wir also die Verhältnisse bei Benutzung eines Großlautsprechers oder bei zehn normalen Lautspre-

chern in geeigneter Aufhängung.

Lautstärken werden in der Physik in Dyn/cm² gemessen. Diese Art der Berechnung ist jedoch für unseren Zweck wenig geeignet. Entsprechend der aus der Optik als Maß der Helligkeit bekannten Meterkerze führen wir die Bezeichnung Meterwatt ein und verstehen unter einem Meterwatt die Lautstärke, die ein Lautsprecher mit einem Watt abgegebener Leistung in einem Meter Entfernung erzeugt. Die zehn Lautsprecher seien in 5 m Höhe über dem Publikum aufgehängt und werden mit je einem Watt Energie versorgt. Die punktweise Durchrechnung ergibt dann für die gesamte Fläche Lautstärken, die zwischen 0,03 und 0,05 Meterwatt liegen. Tatsächlich ist also eine sehr gleichmäßige Intensität erreicht.

Soll ein Großlautsprecher am entfernten Ende des Saales eine Lautstärke von 0,04 Meterwatt erzeugen, so ist dafür eine Leistung von 100 Watt aufzuwenden, gegenüber 10 Watt im ersten Fall. Zudem würde der Großlautsprecher an seinem Saalende eine Lautstärke von etwa 4 Meterwatt erzeugen, die also hundertmal so groß ist, als sie nach den

gemachten Annahmen gewünscht wird.

Der Schritt von 10 auf 100 Watt bedeutet für die Erzeugung eine ganz außerordentliche Steigerung der Schwierigkeiten und erfordert spezielle Endröhren, Hochspannungsanlagen, Umformer usw. Die Wirtschaftlichkeit und Be-triebssicherheit einer Anlage mit mehreren normalen Lautsprechern wird deshalb sehr viel günstiger zu gestalten sein als eine Großlautsprecheranlage.

Für Lautsprechervorführungen in Sälen scheint dem Verfasser die Benutzung einer größeren Zahl kleinerer Lautsprecher in vieler Hinsicht vorteilhafter zu sein als die allerdings mitunter auch angebrachte Verwendung von Großlautsprechern. Bei Vorführungen im Freien wird man aber kaum auf Großlautsprecher verzichten können.

Dipl.-Ing. Nestel.



Selbstbau eines Fernseh=Experimentiergerätes

Die Konstruktionselemente. II.

Die Photozelle als Hilfsmittel. - Selbstherstellung einer Selenzelle.

Von

Dipl.-Ing. Kessler.

Die Verwandlung der Helligkeitswerte in entsprechende Stromwerte1).

Von den Vorrichtungen zur Umwandlung der Helligkeitswerte der Bildelemente in Stromwerte seien die wichtigsten näher erläutert.

Die Umwandlung kann entweder auf mechanischem Wege erfolgen, wobei man eine Abtastung durch einen Kontaktstift (Dickmann, Fulton) oder die Abtastung durch einen Mikrophonkontakt (Belin) unterscheiden muß. Ein zweites Verfahren benutzt den lichttechnischen Weg, und zwar durch Umwandlung der Lichtschwankungen mittels lichtempfindlicher Zellen. Die Mittel dazu sind a) Widerstandsänderungen (Selenzellen), b) Elektronen-ströme (Photozellen), c) elektromotorische Kräfte (Photoelemente), d) mechanische Wirkungen (Radiometer). Die Benutzung des Radiometers hat kaum eine praktische Bedeutung, dagegen sind die Selenzellen und die Photozellen von großer praktischer Wichtigkeit. Ehe auf diese beiden Verfahren näher eingegangen werden soll, sei zunächst die Photozelle kurz besprochen.

Die Photozellen,

Die Photozellen, auch Alkalizellen genannt, beruhen auf einem von Hallwachs entdeckten lichtelektrischen Effekt, der in der Auslösung von Elektronen aus Metallen durch Lichtwirkungen (ähnlich wie bei den Radioröhren dieses durch Wärmewirkungen, d. h. die Fadenheizung, geschieht) besteht. Das Schema einer derartigen Photozelle (nach Elster und Geitel) zeigt Abb. 15. Seitdem die Erfindung der Elektronenröhren es ermöglichte, die schwachen Ströme der Photozellen beinahe beliebig weit zu verstärken, haben diese Zellen sehr große Bedeutung gewonnen. Daher soll ihr Aufbau und ihre Wirkungsweise mit einigen Worten geschildert werden.

In einem Glaskörper G befindet sich eine meistens aus Kalium bestehende Kathode K und eine gewöhnliche ringförmige (auch gitterförmige) Anode A aus Platin. Das Kalium ist auf einer Silberschicht S aufgebracht (besseren Kontaktes wegen). Will man eine besonders lichtempfindliche Zelle erhalten, so behandelt man das Kalium noch mit Wasserstoff (sogenanntes Hydrieren). Der Glaskörper wird dann entweder gänzlich luftleer gepumpt oder mit einem Edelgase (z. B. Helium) gefüllt.

Trifft Licht auf die Kaliumschicht, so werden je nach der Lichtstärke mehr oder weniger Elektronen (das sind kleinste Teilchen negativer Elektrizität) ausgelöst, die dann zur positiv (durch eine Anodenbatterie) geladenen Anode gezogen werden (vgl. Abb. 15) und dadurch einen Strom im Anodenkreis hervorrufen.

Dieser Photostrom ist in einem großen Bereich der Lichtintensität vollkommen proportional. Der größte Vorteil dieser Zellen aber ist ihr fast trägheitsloses Arbeiten (vgl. auch Seite 182); daher sind sie noch bei Lichtschwankungen, deren Frequenz größer als 100 000 ist, verwendbar.

Die Herstellung einer einfachen Selenzelle.

Bevor die Herstellung einer Selenzelle beschrieben wird, sollen einige Worte über das Selen und die Selenzellen


Das chemische Element Selen, das im Jahre 1817 von Berzelius entdeckt wurde, kommt in mehreren allotropen Modifikationen vor. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen und ihrem chemischen Verhalten von-

1) Vgl. den ersten Teil des Aufsatzes in Heft 11 des "Funk-Bastler".

einander, sondern auch wesentlich in ihren elektrischen Eigenschaften. Die drei erwähnten Modifikationen sind erstens das schwarze, a morphe, glasige Selen (auch rote, pulverförmige Abart), zweitens das rote, kristalli-nische Selen und drittens das graue, kristallinische Selen (auch metallisches genannt).

Die erste und zweite Modifikation leitet die Elektrizität nicht; dagegen leitet die dritte den elektrischen Strom, sie hat aber dabei die Eigentümlichkeit, ihren elektrischen Widerstand bei Belichtung zu ändern. Diese Eigenschaft der Lichtempfindlichkeit wurde im Jahre 1873 durch einen Zufall entdeckt (von Smith). Diese Entdeckung, die damals das größte Aufsehen überall erregte, gibt uns nun eine der Möglichkeiten, aus Lichtschwankungen Stromänderungen zu erhalten.

Nun ist aber leider der spezifische Widerstand des Selens der dritten Modifikation sehr hoch. Um für elektrotechnische Zwecke nun das Selen verwenden zu können. muß man eine Vorrichtung konstruieren, die gestattet, die




Wirkungen des geringen Leitvermögens des Selens auszugleichen. Solche Vorrichtungen werden Selenzellen genannt. Es gibt davon nun eine große Zahl verschiedener Konstruktionen, die alle darauf hinauslaufen, bei möglichst geringem Abstand der beiden Stromzuführungspole eine möglichst große wirksame Oberfläche zu erhalten, außerdem muß die Selenschicht dünn sein, damit alles Selen der Zelle soweit wie möglich von dem Licht beeinflußt werden kann. So gibt es u. a. Selenzellen nach Siemens, Ruhmer, Bidwell und nach Mihály.

Die Selenzellen selbst bestehen aus den Leiterträgern (Speckstein, Glas, Porzellan, Glimmer), ferner den Leitermaterialien (Platin, Silber, Kupfer, Stahl usw.) und schließlich dem sensibilierten Selen (d. h. dem lichtempfindlich gemachten Selen).

Die Überführung des Selens in die lichtempfindliche Modifikation erreicht man dadurch, daß man das Selen, nachdem es auf die über den Schmelzpunkt des Selens erwärmte Unterlage aufgetragen wurde, längere Zeit auf einer Temperatur von ungefähr 200° C hält. Es dauert dabei unter Umständen mehrere Stunden, bis die ganze Selenschicht sich in die graue, kristallinische Modifikation umwandelt. Nach diesem Prozeß muß die Zelle allmählich abgekühlt werden, damit ihre Lichtempfindlichkeit nicht Schaden leidet. Dieses Verfahren ist jedoch nicht ganz einfach.

Wesentlich einfacher ist die Methode, bei der die lichtempfindliche Modifikation durch eine Art Reibungsvorgang erreicht wird (Verfahren von Ries). Nach diesem Verfahren kann sich jeder Bastler mit Leichtigkeit eine derartige Zelle herstellen. Eine derartige Selenzelle ist vollständig ausreichend zur Ausführung lichtelektrischer Versuche des Amateurs.

Die Beschreibung dieses Verfahrens soll daher ausführlich erfolgen,



Der Draht eines Porzellanwiderstandes von 40 Ohm, der bifilar gewickelt ist2) (vgl. Abb. 16 und 17), wird in der Mitte (innen), an der er durch das Porzellan gefädelt ist (vgl. Abb. 16 b), zerschnitten. Die kurzen Drahtstücke (a und b in Abb. 16 b) werden umgebogen, damit der Draht sich nicht abwickelt. Auf diese Weise hat man einen Zellenkörper mit dicht nebeneinander aufgewickelten getrennten Leitern erhalten. Vor dem Auftragen des Selens muß nun geprüft werden, ob die Isolation zwischen den beiden Seiten einwandfrei ist. Dazu verwandte der Verfasser das in Heft 5 des "Funk-Bastler" von ihm beschriebene Meßgerät. Die beiden Pole der Zelle werden an A und B geschaltet3); als Kondensator wird der von 0,1 µF genommen. Bei Messung nach dem dort beschriebenen ersten Verfahren muß die Entladezeit über eine Minute betragen. Ist diese Prüfmessung zur Zufriedenheit ausgefallen, kann das Selen aufgetragen werden, und zwar "Selenium metall. cryst, griseum in bacillis für elektrotechnische Zwecke4).

Der Porzellankörper wird nun in eine Spiritusflamme gehalten und unter beständigem Drehen so lange erwärmt, bis er das Selenstäbchen zum Schmelzen bringt, wenn man mit diesem unter geringem Druck darüberstreicht. Dabei muß man aber den Porzellankörper aus der Flamme nehmen. Bei dieser Arbeit ist zu beachten, daß nur eine Hälfte des zylindrischen Porzellankörpers mit Selen überzogen werden darf (vgl. Abb. 18), da bei den meisten Versuchen nur eine Seite bestrahlt werden kann. Die Dicke der aufgetragenen Selenschicht soll nur so groß sein, daß die Rillen im Por-





Abb. 17.

zellankörper gut ausgefüllt sind und dieser glatt, wie mit schwarzem Lack überzogen, aussieht. Um diese gleichmäßige Verteilung zu erzielen, ist es mitunter notwendig, den schon mit Selen teilweise überzogenen Porzellankörper nochmals zu erwärmen; dabei muß er aber jetzt so in die Flamme gehalten werden, daß die Selenschicht möglichst nicht von ihr getroffen wird.

Ist diese Arbeit erledigt, so nimmt man den Porzellankörper aus der Flamme und läßt ihn langsam (vor Zugluft schützen!) so weit abkühlen, bis man durch öfteres Probieren mit dem Selenstäbchen den Punkt festgestellt hat, an dem das Selen nicht mehr schmilzt. Jetzt wartet man noch ungefähr fünf Sekunden und beginnt darauf sofort durch neues Darüberstreichen mit dem Selenstäbchen unter Anwendung von geringem Druck die Umwandlung in die lichtempfindliche Modifikation zu vollziehen. Zweckmäßig streicht man dabei in Richtung des Drahtes, wie Abb. 19 zeigt. In dieser Abbildung ist auch die Strichfolge durch Zahlen angegeben; jeder Strich ist zweibis fünfmal zu überfahren. Während der Arbeit darf keine Pause eintreten, um nicht durch Erkalten den Umwandlungsprozeß zu behindern. Ein Kennzeichen für den richtigen Verlauf des Umwand-




lungsprozesses ist die Verwandlung der schwarzen, glänzenden Schicht in eine matte, schiefergraue.

Ist die ganze Selenschicht umgewandelt, so bestreicht man sie vor dem gänzlichen Erkalten dünn mit Zaponlack⁵), um das Selen vor der schädlichen Luftfeuchtigkeit zu schützen.

Die Prüfung der Selenzelle und einige Versuche.

Die fertige Zelle muß jetzt auf ihre Brauchbarkeit geprüft werden, und zwar wird ihr Widerstand und die Lichtempfindlichkeit bei Dauerlicht sowie bei Wechsellicht geprüft.

Eine Selenzelle, die auf die beschriebene Weise hergestellt wird, hat einen ziemlich hohen Widerstand und



kann daher nur mit wenigstens einer Verstärkerröhre verwendet werden. Ihr Widerstand soll aber nicht größer als 10 Megohm sein (gemessen im diffusen Tageslicht), wenn sie noch gut brauchbar sein soll.

Dieser Widerstand kann wieder mit dem im "Funk-Bastler", Heft 5, Seite 76 beschriebenen Meßgerät bestimmt werden. Es wird ein Kondensator von 0,1 µF zur Messung genommen, die Entladezeit (Messung nach Verfahren 1) darf nur 5 bis 20 Sekunden betragen, was einem Widerstand der Zelle von 2 bis 10 Megohm entspricht.

Die zweite Prüfung auf Lichtempfindlichkeit geschieht mittels einer Schaltungsanordnung nach Abb. 20. Am besten führt man diese Versuche im dunklen Zimmer mit künstlichem Licht aus, um verschiedene Zellen (falls man sich mehrere herstellt) unter denselben Bedingungen vergleichen zu können,


²⁾ Alt kann man solche Porzellanwiderstände für 35 Pf. erhalten.

³⁾ Siehe Abb. 3 auf Seite 79 des "Funk-Bastler".
4) Verfasser bezog dieses von der chemischen Fabrik Merck in Darmstadt (ungefährer Preis der Originalpackung von 25 g 2 M.).

⁵⁾ Zweckmäßig verfertigt man sich gleich mehrere Zellen, was nur wenige Pfennige mehr kostet, und unterläßt bei der Anfertigung der ersten Zelle den Lackanstrich, um bei eventuellem Mißlingen die Herstellung wiederholen zu können.

EUMM


Abb. 21 zeigt eine Schaltung, die zu diesem Versuche nur eine Anodenbatterie gebraucht. Verfasser empfiehlt jedoch die in Abb. 20 wiedergegebene, die zwar zwei Anodenbatterien benötigt, aber leichter zu bedienen ist. Als Verstärkerröhre ist eine Röhre mit großer Steilheit und hoher Emission zu wählen (z. B. RE 134). Die Anodenspannung muß mindestens 90 Volt betragen. Als Batterie im Gitterkreis (GB) soll eine Anodenbatterie von 60 Volt wenigstens verwendet werden. Der Widerstand = R muß ein konstanter Hochohmwiderstand sein (keinen Silitstab benutzen!), er soll in der Größenordnung des Widerstandes der Selenzelle liegen, um einen guten Wirkungsgrad zu erhalten (d. h. 10 Megohm oder kleiner). Die Polung der Gitterbatterie richtet sich nun danach, ob man bei Belichtung



einen zu- oder abnehmenden Strom im Anodenkreis der


Röhre erhalten will.

Wird diese Polung der GB so ausgeführt wie in Abb. 20 (ferner Polung 1 genannt), so erhält man bei Belichtung der Zelle einen zunehmenden Strom im Anodenkreis. Will man das Gegenteil erreichen, muß man die Gitterbatterie umpolen (Polung 2 genannt). Sehr sorgfältig muß der Abgriff C (vgl. Abb. 20), mit dem die Gittervorspannung für




die Röhre eingestellt wird, einreguliert werden. Dieser muß so lange verändert werden (d. h. umgestöpselt), bis der Strommesser im Anodenkreis (SM) ungefähr ein Milliampere anzeigt. Bei dieser Einstellung muß aber die Selenzelle vor Licht geschützt werden, wenn die Gitterbatterie wie in Abb. 20 gepolt ist. Bei Polung 2 soll die Zelle dagegen bei der Einregulierung gerade belichtet werden, Mindestens ist nun bei dieser Prüfung zu fordern, daß bei Verwendung einer Anodenspannung von 100 Volt und einer Gitterbatterie von 60 Volt die Stromänderung im Anodenkreis bei Belichtung der Selenzelle mit einer Glühlampe von 40 Watt aus einer Entfernung von 11/2 m 3 mA beträgt, bei einem Strom bei Dunkelheit ungefähr 1 mA (Polung 1 verwendet).

Eine andere sehr wichtige Prüfung ist die mit wechselndem Licht, die auch einen Rückschluß auf die Trägheit der betreffenden Selenzelle zu ziehen gestattet. Die Zellen besitzen leider auch die sonst sooft in der Natur auftretende Eigenschaft der Trägheit, und die Trägheit macht sich schon unter Umständen bei einer Licht-




wechselfrequenz von 100 in der Sekunde störend bemerkbar. Das hat zur Folge, daß bei plötzlicher Belichtung die Widerstandsverminderung der Zelle nicht sofort vor sich geht, sondern erst mit einer, wenn auch sehr kleinen Ver-




zögerung. Die Kurve in Abb. 22 veranschaulicht diese Er-

Das Bestreben ging nun dahin, sowohl durch geeignete Zellenkonstruktionen (Platinleiter, Silberzusätze zum Selen) und durch Kunstschaltungen den Einfluß der Trägheit zu verringern.



Die Prüfung mit wechselndem Licht gestattet bei Benutzung der einfachen Hilfsmittel des Amateurs nur ein qualitatives Urteil zu fällen. Die Zelle wird hierzu in fast derselben Schaltungsanordnung wie bei der ersten Prüfung benutzt (vgl. Abb. 20), nur wird noch ein Kopfhörer eingeschaltet. Werden noch eine oder zwei Verstärkerstufen hinzugeschaltet (vgl. Abb. 23), so kann auch ein Lautsprecher benutzt werden. Außerdem benötigt man eine runde Scheibe (Karton) mit Ausschnitten, wie sie die Abb. 24 zeigt, die mittels eines Antriebswerkes (siehe Seite 163) in sehr schnelle Umdrehungen versetzt werden kann. Die Umdrehungszahl muß möglichst zwischen 120 und 3000 in der Minute regulierbar sein. Da die Scheibe 12 Schlitze hat,



erhält man eine Lichtwechselfrequenz von 24 bis 600 in der Sekunde. Will man noch höhere Frequenzen erhalten, muß die Schlitzzahl der Scheibe vergrößert werden. Als Beleuchtungsvorrichtung kann man eine Laterna magica mit

einer elektrischen Glühlampe⁶) von 40 Watt benutzen. Den ganzen Versuchsaufbau zeigen Abb. 25 und 26. Der Versuch geht nun folgendermaßen vor sich: Läßt man die Scheibe anlaufen, so soll von einer gewissen Geschwindigkeit ab ein tiefer (brummender) Ton im Kopfhörer bzw. Lautsprecher bei Anordnung nach Abb. 23 zu hören sein; beim Erhöhen der Geschwindigkeit der Scheibe wird auch der Ton entsprecher höher. Dabei darf jedoch die Lautstärke auch bei dem höchsten Tone nicht wesentlich abnehmen, vorausgesetzt, daß die Selenzelle gut geraten ist.

Man kann nun noch einige andere interessante Experimente machen, Sie werden jedoch zweckmäßig vor dem eben erwähnten ausgeführt. Außer den bereits erwähnten Zubehörteilen sind dazu noch nötig: ein Relais von mindestens 3 mA Empfindlichkeit, ein Umschalter, eine Taschenlampenbirne mit Fassung, ein gewöhnlicher Gleichstromwecker (Hausklingel) und eine Taschenlampenbatterie. Als Relais eignet sich gut ein altes hochohmiges Fernsprechrelais. Falls kein hochohmiges zu erhalten ist, muß es neu gewickelt werden, mit mindestens 10 000 Windungen, 0,1 mm-Draht. Auch muß das Relais einen

sogenannten Arbeitskontakt besitzen, d. h. einen Kontakt, der sich erst schließt, wenn Strom durch die Wicklung fließt.

6) Die Glühlampe soll mit Gleichstrom betrieben werden; man kann auch eine 25 Watt-Niedervoltlampe (Auto-

scheinwerferlampe), die mit einer Akkubatterie gespeist wird, gut verwenden.

Die genaue Schaltung gibt Abb. 27 wieder. Zum Versuche wird Polung 2 angewandt (d. h. A - und B +). Das Relais ist nun so einzustellen, daß bei Verdunklung der Selenzelle sein Anker gerade losgelassen, aber bei Belichtung wieder angezogen wird. Das Einstellen erfordert längeres Probieren und etwas Geduld, ist aber leicht auszuführen, falls das Relais fehlerfrei ist.

Auf diese Weise kann man erreichen, daß bei Ausschalten der Zimmerbeleuchtung die kleine Taschenlampenbirne, die in einiger Entfernung von der Selenzelle aufgestellt werden muß (ungefähr 1 m von dieser), aufleuchtet (Stellung D des Umschalters) oder der Wecker ertönt (Umschalter in E). Bei Wiedereinschalten der Beleuchtung muß dagegen sofort die kleine Birne erlöschen bzw. der Wecker schweigen; geschieht das nicht, muß das Relais noch sorgfältiger eingestellt werden. Die Zimmerbeleuchtung soll möglichst mit einer Lampe von 50 Kerzen erfolgen.

Ein anderes Experiment läßt sich ebenso leicht ausführen. Die Taschenlampenbirne stellt man in 5 bis 10 cm Entfernung vor die Selenzelle. Wird jetzt das Zimmer verdunkelt, so muß man ein flackerndes Leuchten der Birne in mehr oder weniger schnellem Rhythmus bemerken, das sofort einem dauernden Leuchten weicht, wenn man zwischen die Selenzelle und das Lämpchen ein Kartonblatt oder dergleichen hält.

Diese Erscheinung beruht auf einer Art Rückkopplung, die in unserem Falle durch Licht bewirkt wird und auf folgende Weise entsteht: Beim Verdunkeln des Zimmers spricht das Relais an und bringt die Birne zum





Abb. 26.

Aufleuchten. Dadurch wird die Selenzelle wieder belichtet und bringt das Relais zum Abfallen; hierdurch erlischt die Birne wieder, und die Zelle ist wieder unbelichtet. Das Spiel beginnt von neuem. Die Trägheit des Relais, der Birne sowie schließlich auch der Selenzelle selbst ist bestimmend für das mehr oder weniger schnelle Flackern des Lichtes.

Herstellung eines Photoelementes.

Eine andere lichtempfindliche Zelle, und zwar eine chemische, kann sich ein Bastler aus zwei Kupferblechstreifen (10 × 100 mm und 0,5 bis 1 mm stark) anfertigen. Das gut gereinigte Kupferblech wird über einen Bunsenbrenner gehalten, bis das anfängliche Irisieren einer gleichmäßigen Färbung Platz gemacht hat. Man erhält so eine größtenteils aus Oxydul gebildete, fest anhaftende, braune



Schicht. Weitere Oxydation würde die Empfindlichkeit ein wenig mindern. Beide Bleche werden in ein Glasgefäß mit verdünnter Kochsalzlösung gestellt. Sehr praktisch ist ein weites U-Rohr aus Glas, das sehr leicht gestattet, die eine Elektrode durch Darüberstülpen eines Papprohres vor Licht zu schützen (vgl. Abb. 28).

Man kann mit dieser Zelle nun gleichfalls experimentieren. Dieses so erhaltene "Photoelement" wird z. B. hintereinander mit einem sehr empfindlichen Stromanzeiger geschaltet (siehe Abb. 28). Wird nun eins der beiden Kupferbleche belichtet, so zeigt das Meßinstrument einen schwachen Strom an, der angenähert proportional der Licht-

Obwohl diese Elementzellen eine recht gute Lichtempfindlichkeit besitzen, sind sie doch meist so träge, daß sie schnell wechselndem Licht nicht mehr folgen können. Ein Versuch




Abb. 28.

mit der Lochscheibe (vgl. Abb. 24) läßt die große Trägheit deutlich erkennen.

Schlußwort.


Die besten, weil trägheitslosesten Zellen, bleiben die eigentlichen Photozellen, die für den Bastler Jedoch die sehr unangenehme Eigenschaft haben, daß sie - zu teuer sind (50 M. und mehr) und die Selbstherstellung sehr schwierig ist.

Die Versuche mit den Einzelteilen der Bildübertragungen wie der Fernseher wurden aus dem Grunde so ausführlich geschildert, damit ein für das neuere Gebiet der Technik sich

interessierender Bastler die Möglichkeit hat, auch mit dieser Materie bekannt zu werden und sich dann an den Bau eines ganz einfachen Fernsehermodelles heranwagen kann. Dazu ist, wie nicht ernst genug betont werden kann, die Kenntnis der wichtigsten Vorgänge einiger Konstruktionsteile notwendig.

Eine billige "Drehbank".


Beim Bohren kleiner Leisten und Metallteile entfährt dem Bastler, der mit keiner Drehbank gesegnet ist, so mancher Stoßseufzer, denn sehr oft kommt es dabei auf eine genaue Führung des Bohrers an, die sich mit der Hand schwer be-werkstelligen läßt. Wer eine Handbohrmaschine besitzt, kann sich einen Ersatz für die teure Drehbank leicht herstellen. Die Bohrmaschine wird hart an der Tischkante mit



Hilfe von zwei entsprechend bearbeiteten Holzklötzchen und Schraubzwingen liegend festgeschraubt, so daß der Bohrer sich einige Zentimeter hoch über der Tischplatte in wagerechter Lage befindet und die Handkurbel sich drehen läßt, ohne die Tischkante zu streifen (Abb 1). Während die rechte Hand die Kurbel dreht, drückt die linke das zu bohrende Werkstück gegen den Bohrer.

Zum Festhalten des Werkstückes leistet ein Holzblock mit aufgeschraubter Zwinge nach Abb. 2 vorzügliche Dienste. Gegebenenfalls bringt man auf dem Block zwei Zwingen in einigen Zentimetern Abstand nebeneinander an. Man kann noch einen Schritt weitergehen und sich zur sicheren Füh-

noch einen Schritt weitergehen und sich zur sicheren Führung des Blockes gegen den Bohrer eine einfache Vorrichtung schaffen, indem man mittels Zwingen eine Leiste parallel zur Tischkante festklemmt, an die man den Holzklotz (Abb. 2)



fest andrückt, so daß er an der Leiste eine Parallelführung erhält und so die Gewähr für sicheres und exaktes Bohren gegeben ist.

Beseitigung des Niederschlages in Säurehebern.

Bei der Benutzung von Säurehebern bildet sich meist an den inneren Glaswänden ein trüber Niederschlag, der das Ablesen der Schwimmerskala erschwert. Da das Ausspülen und Ausbürsten des Glaskolbens mit warmem Seifenwasser. das am sichersten zum Ziele führt, etwas unbequem ist, empfiehlt es sich, nach jedem Gebrauch des Säurehebers etwas Methylalkohol oder gewöhnlichen Spiritus in den Glaskolben einzusaugen. Beim Ausspritzen des Alkohols muß der Kolben vollkommen klar aussehen. Dieses Vorbeugungsmittel verhindert mit Sicherheit den Niederschlag und wird in vielen Fällen auch bereits vorhandene Niederschläge beseitigen.




Ein Summer=Wellenmesser

Von


H. Wiesemann.

Ein fast unentbehrliches Hilfsgerät ist der Wellenmesser, der durch seine vielseitige Verwendbarkeit das konstruktive Arbeiten des Bastlers erleichtert und bei einzelnen Messungen, z. B. des mit einer neu gewickelten Spule und einem vorhandenen Kondensator erzielbaren Wellenbereichs, oder zum Abschätzen einer sonst nicht erkennbaren



Empfangswelle, unbedingt notwendig ist. Wenn auch ein Überlagerungswellenmesser eine viel höhere Abstimmschärfe und Meßgenauigkeit als ein Summergerät gewährt, so bedarf dieser doch der Batterien wie ein Einröhrenempfänger und ist ebenso teuer. Für die Zwecke des Bastlers reicht in vielen Fällen ein Summer-Wellenmesser aus, zu dessen Betrieb eine Taschenlampenbatterie genügt. An Teilen sind nur erforderlich: ein Drehkondensator, ein Schalter, ein Summer, ein Detektor, ein Blockkondensator und mehrere Buchsen. Die Schaltung eines Summer-Wellenmessers ist in Abb. 1 dargestellt.

Da das Gerät geeicht werden soll, dürfen seine elektrischen Größen keinen anderen als den beabsichtigten Veränderungen unterliegen. Als Drehkondensator wird sich daher am besten ein Erzeugnis mit kräftigen Platten und



festem Metallgestell eignen; er sollte große Lufträume zwischen den Platten und eine besondere Verbindung zur Achse (Feder oder Litze) haben. Kondensatoren mit Nierenplatten geben eine fast geradlinige Eichkurve bei Eichung in Wellenlängen, Frequenzplatten bei Eichung nach Frequenzeinheiten; doch sind auch Kondensatoren mit kreisförmigen Platten verwendbar. Die Spulen sind möglichst verlustfrei hergestellt und zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Stöße paraffiniert und gekapselt. Die Verbindungs-

leitungen bestehen aus 1,5 mm starkem Kupferdraht. Die biegsame Verbindung zwischen Gerät und Spule wird durch einen Gurt aus Gummistoff (Regenmantel) gebildet, in den drei Lichtkabel (Kupferlitze in Gummi und Baumwolle) eingenäht sind. Er endigt in einen Dreifachstecker und in eine Dreifachkupplung. Zur Verhütung des Umknickens ist der





Abb. 3. Die Schaltplatte, von unten gesehen.

Gurt an den Enden mit Ledermanschetten versteift. Die Zuleitungen zur Batterie und zum Summer bestehen ebenfalls aus Lichtlitze.

Das Gerät ist in einem Kasten untergebracht (Abb. 2). Durch die Verwendung von Zwischenwänden sind besondere, abgeschlossene Räume geschaffen: a für die Unterbringung des Gurtes, b für den Drehkondensator, c für den Umschalter, d für den Summer und e für die Trockenbatterie. Während die Räume a und e durch seitliche



Türchen (f und g) zugänglich sind, ist für den Summer ein runder Ausschnitt in der Schaltplatte mit Deckel vorgesehen. Raum d ist nämlich mit 10 mm starkem Filz ausgelegt, weil der Summer sonst durch seinen akustischen Ton die Feststellung der Resonanz stören würde. Wegen der Neigung von Filz, Feuchtigkeit aufzunehmen, ist die Schallkammer innen ganz mit Zelluloidscheiben ausgelegt. Diese können entweder auf den Filz aufgenäht oder zu einem richtigen Einsatzkasten zusammengeklebt werden. Der Hart-

gummideckel trägt an seiner Unterseite ein mit Gummistoff bezogenes Filzpolster (Abb. 5).

Die Schaltplatte ist zur Verhütung einer Durchbiegung aus 8 mm starkem Hartgummi gewählt. Die Anordnung der Teile ist aus Abb. 3 und 4 ersichtlich. Bei Abb. 4 ist





Abb. 5. Das fertige Gerät, von oben gesehen.

der Übersichtlichkeit halber der Ausschnitt fortgelassen und der Schalter etwas in die Mitte gerückt worden. Die richtige Stellung des Schalters ergibt sich aus den Abb. 2 und 5.



Ab. 6. Die Spulenkapsel Nr. 1.

Von Versuchen am Schiebespulen-Detektorempfänger her ist bekannt, daß die Selektivität mit der Verringerung der im Detektorkreis liegenden Windungen der Schwingkreisspule steigt. Diese Beobachtung wurde bei dem beschriebenen Wellenmesser verwertet. Bei Einschaltung von nur

zwei Dritteln der Spule in den Summerstromweg war eine merkbare Verbesserung der Abstimmschärfe festzustellen. Zu diesem Zeitpunkt der Versuche wurde die Abb. 3 aufgenommen. Bei den endgültig geschaffenen Spulen beträgt der im Summerkreis liegende Spulenanteil zwischen 1/3 und 1/2 der gesamten Windungszahl. Eine weitere Steigerung des Verhältnisses verringerte die Lautstärke erheblich, Die erreichte Abstimmschärfe dürfte auch für einfachere Messungen genügen, gestattet sie doch im Bereich der mitt-




Abb. 7. Der Drahtplan des Hilfskreises.

Grundbrett (Sperrholz);
Standleiste (Sperrholz);
Seitenschiene (Kiefer);
Grundbrett (Sperrholz);
Grundbrett (Sperrholz);
Grundbrett (Kiefer);
Grundbrett (Kie

leren Wellen die Einstellung der Resonanz auf halbe Skalengrade. Als Spulen wurden verwendet:

- Korbwandspule, körperlos, innen 60 mm Durchmesser, außen 85 mm Durchmesser, 30 mm breit, 30 Windungen 1,5 mm Cu/zweimal Baumwolle, Abgriff nach der 20. Windung (13 Stifte).
- Korbwandspule, körperlos, innen 60 mm Durchmesser, außen 85 mm Durchmesser, 40 mm breit, 80 Windungen 0,8 mm Cu/zweimal Baumwolle, Abgriff nach der 50. Windung (13 Stifte).
- 3. Wabenspule, körperlos, innen 50 mm Durchmesser, außen 100 mm Durchmesser, 25 mm breit, 210 Win-




Abb. 8. Der fertige Hilfskreis.

dungen 0,5 mm Cu/zweimal Baumwolle, Abgriff nach der 120. Windung (2 × 19 Stifte, 10 Windungen = 1 Lage).


4. Wabenspule, innen 50 mm Durchmesser, außen 120 mm Durchmesser, 35 mm breit, 440 Windungen 0,5 mm Cu/zweimal Baumwolle, Abgriff nach der 250. Windung (2 × 19 Stifte, 20 Windungen = 1 Lage).

Die Spulen werden in geleimte Sperrholzkästchen eingeschlossen, die je einen eingebauten Dreifachstecker be-

sitzen. Der Behälter der Spule 1 ist in Abb. 6 dargestellt; die übrigen Kapseln unterscheiden sich nur durch die äußeren Abmessungen. Aus den Eichkurven der vier Spulen und einem Drehkondensator von 0,001 µF ergeben sich folgende Bereiche: Spule 1: 150 bis 500 m; Spule 2: 300 bis 1000 m; Spule 3: 800 bis 3000 m; Spule 4: 2000 bis 6000 m.

Mit selbstgefertigten Summern erreichte ich nicht den für eine Messung so angenehmen hohen Schwingungston, sondern nur ein prasselndes Geräusch. Die Selbstanfertigung lohnt auch kaum, denn es gibt bereits sehr gute Summer für 5 bis 7,50 M, im Handel; auch Summer aus Kriegsgerät sind gut verwendbar. Da aber Summer durch unsachgemäße Lagerung usw. leiden, rate ich dem Bastler, den Wellenmesser in den Laden mitzunehmen und dort die vorgelegten Stücke gleich auszuprobieren. Der Auswechselbarkeit halber ist der Summer auf ein Hartgummistreifchen mit zwei Buchsen gesteckt, an welche die biegsamen Zuleitungen herangeführt sind.

Der Allgemeinverwendbarkeit wegen enthält das Gerät einen Detektorkreis. Wird der Wellenmesser in der Summerschaltung als Sender benutzt, so ist zum Abhören der Resonanz — beim Messen einer Spule z. B. — noch






Abb. 9. Das Messen einer Spule.


ein Detektorkreis erforderlich. Die Schaltung dieses Hilfsgerätes ist in Abb. 7 dargestellt. Wie aus Abb. 8 erkennbar ist, besteht er aus einer gewöhnlichen Wabenspule von 600 oder mehr Windungen, die zum Schutz gegen Staub mit Isolierband bewickelt ist, einem Detektor geringerer Stoßempfindlichkeit (Rotzinkerz-Kupferkies), einem Blockkondensator ($C_3 = 2000\,$ cm) und 4 Buchsen.

Das Verfahren der Messung einer neugewickelten Spule gestaltet sich am geeichten Wellenmesser mit diesem Hilfskreis sehr einfach. Zur Ermittlung der oberen Grenze verbindet man die Enden der Spule mit einem Blockkondensator von 500 cm, und nähert die Kopplungsspule des Wellenmessers auf etwa 40 cm Abstand. Auf der anderen Seite stellt man den Hilfskreis in 10 bis 20 cm Abstand auf (Abb. 9). Nach Anlassen des Summers durch Umlegen des Schalters dreht man den Kondensator durch die ganze Skala; bei Benutzung der richtigen Wellenmesserspule wird bei ganz bestimmter Einstellung des Kondensators der Summerton gut im Kopfhörer des Hilfskreises zu hören sein. Der abgelesene Skalengrad weist dann in der Eichkurve die zugehörige Wellenlänge nach. Zur Ermittlung der unteren Grenze dient statt des 500 cm-Blocks ein solcher zu 50 cm; wegen des steigenden Hochfrequenzwiderstandes ist es

zwecklos, den später der Spule parallelgeschalteten Drehkondensator noch innerhalb der ersten 50 cm-Kapazität ausnutzen zu wollen. Statt der Blockkondensatoren kann auch von vornherein ein Drehkondensator benutzt werden; ist dieser geeicht, so läßt sich die Selbstinduktion der Spule berechnen. Über die mit einem Wellenmesser möglichen Messungen und über das Verfahren der Eichung am Rundfunk ist in dieser Zeitschrift mehrfach und so ausführlich berichtet worden, daß auf eine erneute Schilderung verzichtet werden kann.

Ein praktischer Umschalter.

Die folgende Anregung für einen Schalter ist zwar nicht neu und wurde in ähnlicher Form zur Umschaltung von Elementen vielfach benutzt. Der Schalter erweist sich als recht praktisch, wenn man genötigt ist, dem Heizakkumulator 2 und 4 Volt zu entnehmen. Benutzt man für die 2 Volt-Entnahme nur eine Zelle, so hat man den Nachteil einer ungleichmäßigen Entladung der beiden Zellen; der Schalter ermöglicht es nun mit einem Griff, von der Serienschaltung der beiden Zellen, also einer Spannung von 4 Volt, zur Parallelschaltung, also 2 Volt Spannung, überzugehen. Doch auch in den Fällen kann der Schalter Anwendung finden, in denen nur eine sehr kleine Ladespannung zur Verfügung steht, man also genötigt ist, unter Parallelschaltung zu laden, während man normalerweise bei 4 Volt Spannung entladet.



Benötigt wird ein einfacher, zweipoliger Schalter mit drei Kontakten, wie ihn die Abbildung, die wohl ohne weiteres verständlich ist, zeigt. A1 und A2 stellen die beiden Akkumulatoren dar, die, wie ersichtlich, mit den fünf Punkten des Schalters verbunden werden. Bei ab wird die Spannung entnommen, und in der stark ausgezeichneten Stellung ist auf 4 Volt geschaltet, in der punktierten Stellung des Hebels auf 2 Volt. Es ist darauf zu achten, daß die Dreischalter-Kontakte so weit voneinander entfernt sind, daß nie zwei gleichzeitig vom Schalter berührt werden können, da sonst Kurzschluß eintreten kann. Joh. Mundt.

Entfernung des Lacküberzuges.

Zur Entfernung des Lacküberzuges von Hochfrequenzlitze gibt es verschiedene Rezepte, unter andern wird das Erhitzen des Drahtes in einer Flamme und Eintauchen in Alkohol vorgeschlagen. Das einfachste und sicherste Mittel dagegen dürfte das folgende sein: Gewöhnliche Sodakristalle werden zerstäubt und mit einer gleichen Menge feiner Kohlenasche vermengt. Die Mischung wird mit wenig Wasser zu einem dicken Brei verrieben. Mit den Fingern oder einem Lappen wird diese Paste auf der Litze verrieben, die dabei den Lacküberzug verliert.

Schutz gegen Netzgeräusche.

Bei hochempfindlichen Empfängern, besonders Kurzwellenempfängern, macht sich häufig trotz Filterung des Netzstromes ein störendes Brummen beim Empfang bemerkbar. Zur Beseitigung solcher verbleibenden störenden Geräusche empfiehlt "Popular Wireless" als erprobtes Mittel das Umwickeln des Glaskolbens der Detektorröhre mit mehreren Windungen Litzendraht. Ein Ende des Drahtes bleibt ohne Anschluß und wird unter den oberen Windungen festgeklemmt, während das andere Ende geerdet wird.

BASTLER

Die letzten Röhren=Neuerscheinungen

Eine Ergänzung des Sonderdrucks "Die Röhren der Gegenwart".

Bearbeitet von

Erich Schwandt und Fritz Kunze.

Seit der im Herbst 1928 im "Funk-Bastler"1) veröffentlichten Zusammenstellung aller im Gebrauch befindlichen Röhrentypen und seit der Herausgabe des handlichen Sonderdruckes "Die Röhren der Gegen wart²) sind wiederum eine ganze Reihe von Röhren-Neuerscheinungen zu verzeichnen. Wie bereits in den Vorjahren, soll auch im



Abb. 1. Die neue Kathode der Telefunken-Wechselstromröhren.

laufenden Jahrgang des "Funk-Bastler" zusammenfassend und als Ergänzung des Sonderdruckes über die Neuerscheinungen berichtet werden. Der folgende Aufsatz enthält alle seit der Großen Deutschen Funkausstellung neu herausgebrachten Röhren und berichtet ferner über die Veränderungen an den vorhandenen Röhrentypen. Über die Anlage der Tabelle, die Bedeutung und Auswertung der einzelnen Angaben und über die physikalischen Grundlagen der modernen Empfängerröhren ist alles Notwendige im Sonderdruck gesagt, dessen Kenntnis vorausgesetzt ist. — Die Charakteristiken werden von jetzt ab in einem andern Verhältnis gezeichnet, der Anodenstrom in Milliampere verhält sich zur Gitterspannung in Volt wie 1:2.

Telefunken hat neben der RE 114, einer leistungsfähigen und billigen (350 mW für 8 M.) Lautsprecherröhre mit Acidfaden, keine neue Röhrentypen herausgebracht, doch sind einige Änderungen zu verzeichnen. Zunächst Preissenkungen zu verzeichnen. Zunächst Preissenkungen zu folgenden neuen Preisen verkauft: RE 054 = 5 M., werden zu folgenden neuen Preisen verkauft: RE 054 = 5 M., RE 064 = 6 M., RE 074 = 7,50 M., RE 144 = 7 M., RE 154 = 6,50 M. Die Preise der RE 604 und der RES 164 d, die der Sonderdruck noch nicht nennen konnte, wurden inzwischen festgesetzt; die RE 604 kostet 25 M., die RE 164 d

und die Herstellung von 2 Volt-Röhren heute keine Berechtigung mehr hat. Auch die Zweifachröhren hat man fallen gelassen. Die indirekt beheizten Wechselstromröhren (REN 1004, REN 2204, RENZ 2104 und RENS 1204) erhielten eine neue Kathode. Während sie früher aus einem geraden von Wechselstrom durchflossenen Heizfaden bestand, der sich im Innern eines Kaolinröhrchens befand, dessen Oberfläche die emittierende Schicht trug, werden die Röhren neuerdings, wie es Abb. 1 zeigt, mit einem hin- und herlaufenden, also bifilar gehaltenen Faden ausgerüstet; infolgedessen ist die Störbefreiung verbessert. Außerdem wurden die indirekt beheizten Wechselstromröhren in ihrer Heizspannung auf 3,8 bis 4 Volt heraufgesetzt. 4 Volt soll in Zukunft auch für den Netzbetrieb die normale Heizspannung sein, auf die die Röhren und Heiztransformatoren abgeglichen werden. Die Fäden sind so eingerichtet, daß die Röhren ohne Nachteil für die Wirksamkeit sowohl 10 v. H. über- als 10 v. H. unterheizt werden können.

Zu den Valvo-Röhren sind zwei neue Doppelröhren HZ 420 und NZ 420, außerdem die H 4100 Spezial, nachzutragen; dagegen kommt die UZ 420 in Fortfall, Schließlich können die Charakteristiken der mit ihren Daten im Sonderdruck bereits enthaltenen Röhren LK 8100, LK 4130, H 4100 D, W 4100, L 4180 und L 160 veröffentlicht werden.

Ultra hat keine neuen Röhrentypen herausgebracht, lediglich einige Preise sind heruntergesetzt worden. So kostet die Ul410 A nur noch 6 M., die Ul412 E 6,50 M.

Neu sind die Dolly-Röhren DS 410, eine Spezial-Audionröhre, und die DX 415, eine Endröhre mit der Steilheit von 2,75 mA/V. Ferner wurden die Daten vieler anderer Dolly-Röhren geändert,

Lorenz hat seine Produktion fast völlig umgestellt. Von den früheren Röhrentypen sind allein die LH 414 und die LL 413 geblieben, alle anderen Röhrentypen sind neu geschaffen. Es sind jetzt alle modernen Ausführungen vertreten: Spezial-Audionröhren mit einer Steilheit von 2 mA/V, Schirmgitterhochfrequenzröhren für Batterie- und direkte Wechselstromheizung, Schutzgitter-Endröhren mit




Abb. 2 a. Mikrophotographie einer nach dem Pastierverfahren hergestellten Kathode.




Abb. 2 b. Mikrophotographie einer Kolloidkathode.




Abb. 3. Sockelanordnung der Siemens-Röhren.

19 M. Sämtliche 2 Volt-Röhren läßt Telefunken eingehen, in der richtigen Erkenntnis, daß der gesamte Empfangsbetrieb auf den 4 Volt-Heizakkumulator umgestellt wurde

1) Vgl. "Funk-Bastler", Jahr 1928, Heft 31, S. 481; Heft 32, S. 497; Heft 33, S. 513; Heft 34, S. 529, und Heft 41, S. 639.
2) "Die Röhren der Gegenwart", bearbeitet von Erich Schwandt und Fritz Kunze. Verlag der Weidmannschen Buchhandlung, Berlin. Preis 1,80 M.

Hilfsgitter, indirekt geheizte Wechselstromröhren, direkt geheizte Wechselstrom-Kurzfadenröhren für alle Zwecke usw.

Loewe hat bereits seit dem Herbst neue Eingitter-Hochfrequenz-Mehrfachröhren und indirekt geheizte Mehrfachröhren angekündigt. Es sind aber von diesen Röhren bis jetzt keine Daten und Charakteristiken bekannt, und auch im Handel sind diese Röhren noch nicht erhältlich.

Tabelle der Empfängers und Verstärkerröhren


Abgeschlossen am 15. März 1929.


Nachdruck verboten.

23	Röhrenart		Wid, B., Seh. G, R., Seh. H. G, R., W. B., W. Wid, B., Seh. G. W. R., W. Wid, B., W. K. R., W. K. R., W. K. R.,	W. B.	Dopp. G. R. Bopp. G. R. Sch. N. R. Sch. N. R. Dopp. G. R. Sch. N. R. Dopp. G. R.
22	Zur Zeit gültiger Preis der Röhre	8,—	7,50 10,1 6,1 6,1 10,50 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 1	13,50 14,— 14,— 25,—	50, — 60, — 67, — 73, — 34,65 57,25 70, — 36, — 36, — 36, — 36, —
21	Verwendungs- zweck	E	HOA AHNO AO AN WW WEL EL HAON HAON HAN WW WW EL	HANO W K K	SSS STEEL NNNN Sp.
20	Sockel	1	11.1. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1	1 1 1 Sp.	
6	Annada Anoden-	150	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100 100 150 200 700	220 220 220 220 220
16	Alttlere Gitter- gannung Eg in LoV n bei n Volt	-12	18 4 9 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4	1,5	115
18	Verstärkungsfaktor	5	115 115 1167 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100	6,7 111 25 4 11	111 111 114 117 117 8,5 6,6 6,6 6,6 100-50
17	zem ^N ≅	350	109 47 150 220 220 280 280 280 40 40	650 100 58 2900 14400	50 250 50 450 8800 2200 150 1,3 0,5 20 0,5
16	Absolute Güte	420	90 44 44 280 210 170 293 1050 5820 	400 28 1710 3600 1	37,5 112 114 8700 - - 4,0
15	Güte	7	7,3 6,5 30 6,5 7 118 1180 1180 115 200 5	24 15,5 30 18,5 66	8,8 12 8,8 16,6 10,6 10,6 100 2,6 1 2,6 1,3
14	Durchgriff	20	111 100 100 111 111 100 100 100 100 100	15 9 27 9	99 115 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
13	Wat Spezifische	2,3	33.3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0	3,0 0,33 0,3 0,9	0,08 0,03 0,35 0,4 0,4 0,08 0,08 0,08 0,05 0,15
12	mAAV Steilheit	1,4	0,8 0,65 0,65 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	3,6	0,8 0,7 0,7 0,8 1,6 1,6 1,2 0,08 0,03 0,35
11	od presentation of the present of th	3 500	11500 17000 7500 5900 5900 150000 5500 7000 50000 50000 50000	1 900 8 000 21 000 750 1 900	14 000 20 000 14 000 14 000 4 000 3 000 400 000 1000 000 9 000
0	Bundestrom bei A O Volt Gitter- A noden- A noden- B Anoden- B Anod	150	00110001100011001	1000 1000 700 700 700 700 700 700 700 70	220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
10		36	3,0 4,0 3,0 8,6 115,0 11,5 11,5 3,0 3,0 12,0 12,0	20 10 4 60 ²) 70 ³)	7,5 32,7,5 50 1,0
6	Bpezifische ansision	65	60 30 90 80 80 80 80 80 10 10 10 10 75 20 20 20	50 100 30	3 10 10 40 40 45 2,8 1,8 1,0 1,0 2,2
8	-nəbonA Soundaga 55	40—150	20-150 20-150 20-150 20-150 20-150 20-150 50-150 100-200 200 60-120 40-150	60—150 20—120 90—150 max. 200 max. 700	220 220—1000 220 220—220 220 220 220 220 36 10,5
7	A Charakteristik	34	17 18 19 19 20 20 22 12 18 18 18 18 23 24 24	1 46 25	335 336 336 447 488 494 404 404 404 404 404 404 404 404 404
9	Heiz- raderstor Miderstand Nr. Autolomit Nr.	8116	8131 8121 8121 8131 8131 8132 8131 8132 8131 8116	8101	111111111111111111111111111111111111111
	Reduktor A.	515a	306b 3105 3105 3106 306b 306b 515a 306b 515a 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	530	535
2	Widerstand des Heizfadens	26	22 24 26 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	13 2,9 8,9 2,3	2,3 2,3 2,0 2,0 6,7 6,7 6,7 6,7
4	Weizenergie	9'0	0,50 0,58 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08	1,2 4,2 2,0 6,8	10 10 2 2,5 2,5 2,3 3,3 2,3 9 9 1,1 0,55 1,75
3	Heizspannung	4	****	4 4 3,5	4,4 4,8 2,3 3,0 2,3 3,2 2,7 2,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
2	mortszi9H ⋖	0,15	0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,13 0,06 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50 0,50 0,50	0,3 1,2 1,2 0,5	2,1 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,4 0,25 0,55 0,55
1	a und Typ	cen RE 114	LH 406 LH 414 LA 408 LU 406 LU 406 LL 415 LL 413 LL 415 D LA 100 LU 1410 LU 1410 LU 1410 LU 1410 LW 1410 LW 151 LUK 151 LUK 151 LUK 151 LUK 151	4 K 30. 4 A 120 4 W 120 4 K 50 4 K 170	BE BE b BE b BO BO BO BO BO BO BO
	Firm	Telefunken	Lorenz	Tekade	Siemens

			Sch. G. W. R. Wid. W. R. Sch. H. G W. R.	. W. B.					
Dopp. R. W. R.	Wid, B,		Sch. G. W. I. Wid. W. R. Sch. H. G W	Sch. G. W. R. W. R.			W. B.	W. B.	W. B.
12,— 12,— 16,—	5,50 7,- 8,- 7,- 9,-	Auß, inDeutsch- land in d.ganzen Welt erhältlich	InDeutsch- tand nicht doublisch erhältlich	14,— 10,50 11,50 17,50 20,—		7,50	-dəstuəC nI the day a dəfi dəildiğdə dəildiğdə	6,35 7,50 5,85 6,45 6,35 6,35	6,35 5,85 6,85 7,25
AHNW ANG H	W AHN EL AHN AHN L	HANO HANO LE K HANLKO	H WA LE	H A L K K	HANE	AHN	HAN HAN W	HANO W W NE EOL HAN	HANO W NE EOL
9 6 1			111	7,6 5,4 0 1 1 1	1 1	11			
150 150 150	1000110001	150 150 120 150 150	111	- 100 100 100 100	2 100		5 100 2 100 1 100 7 150	1000110000	
197	129474	-10 -10 -8 -4	111	-1,5 -5 -7 -4	9 -2	5	-1,5 -2 -1 -7	4821.84	777%
15 8,3 34,5	45 113 6 8,5 16 6	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1000 30 100	200 15 6 10 7	0.10	11 5,5	111 333 6	10 18 17 7 7 10	18 25 7
100 188 21	67 250 160 570	28 125 380 660 635	- 62	220 1100 3500 6000	250	57	210 100 520	150 80 240 360 125	85 180 360
364 138 9,3	370 490 464 667	166 750 600 858 1100	111	11111	680	11	285 349 410 500	111111	1111
18,2 10 20,7		5 10 7,5 13 30	1200 45 150	240 23 18 25 21	16 25	5,5	33 13 13 13 13	2228 410	DOM: STORY OF THE PARTY OF THE
6,6	2,2 8,3 17 12 6,5	10 20 10 10 10	0,1 3,3 1,0	0,5 6,7 17 10 16	111 16	9 18	7 9 3,0 18	10 5,5 4 14 14 10	5,444
3,0	5,0 4,0 7,5 5,0 4,6	2,0 4,5 2,9 3,3	0,33	0,3	7,5	2,5	6,0 5,0 4,2 4,0	00000000000000000000000000000000000000	Carlo Control Control
1,2	1,0 1,0 1,6 0,75 2,0 2,75	0,5 1,0 1,5 2,6 3,0	1,5	1,5	1,8	0,5	2,4 1,0 2,4 2,4	22,777	
12 500 6 900 59 000	46 000 12 000 3 250 11 000 7 700 2 200	20 000 10 000 3 300 1 900 3 300	830 000 20 000 67 000	167 000 10 000 2 000 4 000 2 300	5 000	22 000 5 500	5 800 8 000 28 000 2 400	8 300 15 000 21 000 5 100 3 500 10 000	18 000 25 000 7 000 3 500
150	1001 1001	150 120 120 150 150	111	1000 1000 5000	100	11	100 100 100 150	555555	00000
11 11 1,7	5,7 1 19,2 1 19,2 1 25,5 1 25	115 33 33 33	111	1 5 28 90	10,3	11	7,7 6,3 3,0 48,0	9 5,2 3,8 15,5 30	6 4 14,5 30
62	1900000	900 200 600	111	8 10 20 50 50	160	50 45	1111	111111	1111
50—150 75—150 75—150	80-150 40-120 60-120 40-120 60-150 60-150	40—100 50—150 50—150 50—150 50—200	150—200 50—150 50—150	50—200 40—200 50—200 200—500 200—500	40-150	20—150 20—120	20—150 20—120 50—150 50—150	20—150 50—150 50—200 20—150 20—150 20—150	50—150 50—200 20—150 20—150
4100	113 113 119 119	44 44 45 45 45	111	27 28 29 30 31	33	11	51 52 53 53	55 1 55 1 57 1 58 1 58	
81111	8131 8131 8121 8131 8131 8121 8121	8131 8121 8106 8116 8116	- 81111	11111	8131	8131	8121 8131 8131 8131 8116	8131 8131 8131 8131 8121 8121	
515c 515c	306a 306a 310b 306a 310b 515a	306b 310a 515a 515a 515a	- 620b	11111	306b 515a	306a 515b	310b 306b 306b 515a	306b 306b 306b 306b 310b 310b	306a 306a 306a 515a
20 20 4	880 880 440 440 26	67 20 13 40 40	4,4 4,4 16	3,3	67 29	58 19,5	40 67 67 26	67 67 67 67 83 33	
0,8	0,2 0,4 0,4 0,4 0,6	0,24 0,2 0,9 0,9	3,6	44444 88808	0,24 0,56	0,21	0,4 0,24 0,24 0,6	0,24 0,24 0,24 0,24 0,40 0,12	0,12
444	444044	40099	444	44441	44	3,5	4444	444440	
0,2	0,05 0,01 0,05 0,1 0,15	0,06 0,1 0,15 0,15	0,9	11.2 11.2 0.5 0.5	0,06 0,14	0,06	0,1 0,06 0,06 0,15	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,06
Valvo HZ 420 ¹) Valvo H 4100 Spezial	Dolly DK 405 Dolly DK 410 DK 205 DK 210 DK 210 DK 210 DX 415 DX 415	Tungsram P 215 P 614 P 615 P 6	Philips { E 442	Radio- Rekord T 104.	Vatea { UX 406	Mars (Radio- (LM elektra, Prag) (13	Kremenezky A4	D 406	HF 206 WV 206 N 206 E 212

1) Die Angaben der Spalten 7 bis 19 gelten für jedes der beiden Röhrensysteme. 2) Bei — 25 V Eg. 6) Bei — 50 V Eg.







Von den Tekade-Röhren sind zunächst die Typen VT 107, VT 111, VT 112, VT 121, VT 128 und VT 147 zu streichen. Die Preise haben sich bei den Typen 4 U 130 und 4 HA 130 geändert; die erstere kostet 20, die letzte 21 M. Neu herausgebracht wurden die Lautsprecherröhre für Batteriebetrieb 4 K 30 von 3,6 mA/V Steilheit und nur 1900 Ohm innerem Widerstand, die indirekt beheizte Wechselstromröhre 4 A 120 und die indirekt beheizte Widerstandsröhre 4 W 120, außerdem zwei große Kraftröhren 4 K 50 und 4 K 170 von 5 bzw. 6 mA/V Steilheit. Bemerkenswert ist, daß die 4 K 50 nur 750 Ohm inneren Widerstand besitzt.

Zum erstenmal wurden die Siemens-Röhren in die Tabelle aufgenommen, Sämtliche Siemens-Röhren sind teils Spezialröhren für Fernsprechverstärker, teils solche für Wechselstrom-Meßapparaturen (Röhrenvoltmeter und dgl.). Nur einige Typen, so OSB und OSK, auch 110, kommen für Rundfunkverstärker in Frage. Die Typen BE, BEb, BO, OBE, OCB und OCK sind Eingitterröhren. Die übrigen Modelle sind Doppelgitterröhren, und zwar besitzen die Röhren OR, R und 110 ein Raumladegitter, die SS-Typen aber ein Schutzgitter. Die OR soll eine Raumladegitterspannung von 80 Volt, die R eine solche von 45 Volt und die 110 schließlich 24 Volt erhalten, und zwar bei den in der Tabelle angegebenen Anodenspannungen. Die Schutzgitterspannungen der drei SS-Röhren sollen bei den in der Tabelle genannten Anodenspannungen die folgenden Werte haben: SSI = 13 Volt, SSII = 10,5 Volt, SSIII = 45 Volt. Abb. 47 zeigt die Ansicht einer SS III. Siemens gibt für seine Verstärkerröhren auch die Werte für die Arbeitskurve bei Ra = Ri bekannt; des Interesses halber seien die Daten nachstehend mitgeteilt:

Röhre	Größte Anoden- strom- Amplitude mA	Größte Gitter- spannungs- amplitude	Größte unverzerrte Wechsel- strom- leistung mW	Mittlerer Anoden- strom- verbrauch mA	$\begin{array}{c} \text{Verstär-}\\ \text{kungsziffer}\\ \text{ln} \ \sqrt{\frac{\text{S} \cdot 10^6}{\text{4 D}}} \\ \text{s} \end{array}$
BE BEb BO OBE OCB OCK OR SS I SS II SS III	3 3-6 2 4-8 20 10 10 2,5 0,08 0,03 0,35	7 7-15 6,5 10-20 20 11 1,7 1,3 2 2	60 60 - 250 50 100 - 450 800 200 150 20 1,3 0,5 20	8 7-11 5 9-15 50 20 30 7 0,2 0,07 1	3,5 3,5 3,6 3,5 3,8 3,6 5,4 4,7 2,9 2,4 4,0

Da für die Sockelhinweise der Siemensröhren die Sockelabbildung im Sonderdruck "Die Röhren der Gegenwart" nicht ausreichte, wurde in Abb. 3 ein besonderes Sockelschema für die Siemensröhren gebracht, auf das sich die Bezeichnungen der Spalte 20 beziehen.

Unter den Tungsram-Barium-Röhren, die in Deutschland nicht, sonst aber in der ganzen Welt erhältlich sind, wurde die G 405 ersetzt. Die P 610 fiel fort; an deren Stelle traten die beiden 6 Volt-Röhren P 614 und P 615. Außerdem wurden zwei 2 Volt-Röhren, die G 210 und die P 215, auf den Markt gebracht.

Über die neuen Philips-Röhren waren trotz eifriger Bemühungen keine authentischen Unterlagen erhältlich. Die Daten der drei in der Tabelle enthaltenen Typen verdanken wir Angaben der Firma in ausländischen Blättern. Die E 442 ist eine direkt beheizte Schirmgitter-Hochfrequenzröhre, die E 430 eine Wechselstrom-Widerstandsverstärkerröhre und die C 443 schließlich eine sogenannte Dreigitter-Endröhre.

Die Fabrik der Mars-Röhren hat zwei neue Typen herausgebracht, die eine als Anfangsstufenröhre, die zweite als Lautsprecherröhre; die Röhren sind von ganz normaler Beschaffenheit.

Die neue Röhrenserie mit Oxydfaden von Radio-Rekord ist bereits, mit Ausnahme der Preise, im Sonderdruck "Die Röhren der Gegenwart" behandelt worden, Inzwischen wurden die Preise folgendermaßen festgesetzt: M 15, M 350, M 300: 4,25 M.; DM 15, DM 300, M 400: 4,75 M.; M 212, M 102: 5,— M.; M 72, 2 LO: 5,75 M.; M 144: 6,— M.; M 104: 6,50 M.; die Doppelröhre ZM 288: 9,- M.; die Schirmgitterröhre A 2004: 12,50 M.; die Wechselstrom-Kurzfadenröhren N 252 und N 62: 7,— M.; die indirekt geheizte Wechselstromröhre N 114: 10,50 M. Neu sind die indirekt geheizte Wechselstromröhren Dn 154 (Spezial-Audionröhre). Dn 2004 (indirekt geheizte Schirmgitterröhre) und Dn 64 (Endröhre mit einer Steilheit von 3,0 mA/V). Als billige Kraftverstärkerröhren kommen die Senderröhren T 104 und T 78 in Betracht. Die Gitter-Anode-Kapazität der neuen Oxydröhren liegt verhältnismäßig niedrig: sie beträgt 1 cm bei der M 212, M 350 und N 252; 1,2 cm bei der M 15; 2 cm bei der DM 15 und N 114; 2,5 cm bei der M 102, M 72, M 300, M 400, 2 LO, ZM 288 und N 62; 3 cm bei der M 104 und M 144 und DM 300. Bei den Schirmgitterröhren beträgt die Gitter-Anode-Kapazität 0,02 cm.

Die ungarische Vatea-Röhrenfabrik bringt eine neue Röhrenserie mit einem neuen Heizfadenmaterial heraus. Das Erdalkalimetall ist in kolloidaler Form auf dem Heizfaden niedergeschlagen. Infolgedessen ist die Schicht von ganz besonderer Gleichmäßigkeit (siehe Mikrophothographie Abb. 2a und 2b). Die durch die kolloidale Form des Emissionsmaterials bedingte feine Struktur ermöglicht eine hohe spezifische Emission und hohe Steilheit. So finden wir in der neuen Serie eine Endröhre mit der Steilheit von 3,6 mA/V.

Die österreichische Kremenezky-Röhrenfabrik ist von den Thoriumröhren abgegangen und hat eine neue Röhrenserie mit modernen Oxydfäden aufgelegt, in der Röhren für das Audion, Hochfrequenz, Widerstandsverstärkung und Lautsprecherstufe vorhanden sind. Die Kremenezky-Röhren, ausgezeichnete Qualitätsröhren, sind nicht in Deutschland erhältlich, wohl aber in Österreich und in fast allen anderen europäischen Ländern.

Die holländische Röhrenfabrik N. V. Frelat hat eine neue Oxydfadenserie herausgebracht, in der Röhren für alle möglichen Zwecke für 2 und 4 Volt Heizspannung vertreten sind. Nach Mitteilung der Herstellerfirma sollen diese Röhren jetzt auch in Deutschland auf den Markt kommen.

Rundfunk in Luxemburg. Die neue im Gebäude der Radio-Industrie untergebrachte Station "Radio-Luxemburg" hat mit dem 15. Januar regelmäßige Sendungen aufgenommen, benutzt jedoch nicht die im neuen Wellenplan verzeichnete Welle von 220,6 m, sondern sendet auf Welle 1200 m. Da es der Sendegesellschaft zu einem geregelten Sendedienst an den erforderlichen Geldern fehlt und die entstehenden Unkosten allein durch Mitgliedsbeträge der "Vereinigung der Rundfunkfreunde zur Förderung der Radioentwicklung im Großherzogtum Luxemburg" gedeckt werden müssen, wird vorläufig Sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr, Dienstags und Donnerstags von 22.00 bis 24.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gesendet. Immerhin werden aber auch Opern und Operetten aus dem dortigen Theater übertragen. Von der Inbetriebnahme des Senders erhofft man einen entscheidenden Schritt zur Rundfunkentwicklung auch in diesem Lande, in dem bis zur Stunde der Rundfunk nut wenig verbreitet war. — Die Sendeleitung bittet um Berichte über den Empfang ihrer Darbietungen an die Geschäftsstelle Radio-Luxemburg, 28, Rue Beaumont, Luxemburg; G.-H.